




Cómo añadir un sistema de protección del tractor

Reemplace la válvula de control de estacionamiento Bendix® PP-DC® actual con la válvula de control del tablero Bendix® MV-3®, incluida la tubería y la línea de suministro del remolque que se ilustra.



NOTA: Consulte BW1114, Catálogo de referencia rápida o B2Bendix.com para conocer los números de pieza de productos relacionados.

B2BENDIX.COM
 ACCESO 24/7/365
 SERVICIO COMPLETO AL ALCANCE
 DE SU MANO

KNOWLEDGE-DOCK.COM
 BLOGS, PÓDCAST Y MÁS
 OPINIONES DE LOS EXPERTOS DEL SECTOR

BRAKE-SCHOOL.COM
 FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB
 CONÉCTESE Y APRENDA CON LOS
 MEJORES