Reparatursatz I 77450 für DR 3206 - I 55138
Repair kit for DR 3215 - I 68675
Nécessaire de réparation pour DR 3216 - I 68649
Kit di riparazione per DR 3224 - I 71347
DR 3250 - I 88069 1)

Reparaturanleitung bzw. Richt- und Schnittzeichnung verwenden!
Please observe repair instructions or installation and sectional drawings!
Respecter les instructions de réparation ou les plans d'encombrement et en coupe!
Osservare le istruzioni di riparazione o i disegni d'ingombro e di sezione!

Bild ist der ET-Liste/Rep.-Anleitung entnommen
Illustration taken from spare parts list/repair-instructions
Le dessin a été extrait de la documentation pièces de rechange/instructions de réparation
Il disegno è stato preso della lista dei pezzi di ricambio/istruzioni di riparazione

Inside diameter Innen-ø = Diamètre intérieur Diametro interno	Outside diameter Außen-ø = Diamètre extérieur Diametro esterno	Qty. Stück = Qtà. Qté.

1) ohne Pos38



Pos. Rep.	Benennung Désignation	Stück Qté.
38●	Dichtring A12x15,5-Cu	1
36●	Dichtring A26x31 -Cu	1
35●	Lochblech	1
34●	Druckfeder	1
33●	Ventilkegel	1
32●	Druckfeder	1
29●	Ventilmanschette	1
23●	KNORR-K-Ring	1
22●	Scheibe	1
21●	Ventilmanschette	1
20●	Sprengring	1
19●	KNORR-K-Ring	1
15●	Sicherungsring 12x1	1
13●	Druckfeder Außen-ø8,9x25	1
12●	Ventilteller	1
11●	O-Ring Innen-ø16x2	1
9●	Siebfiltereinsatz	1
7●	O-Ring Innen-ø45x2	1
5●	Ventilteller	1
3●	Sechskantmutter	1
2●	Druckfeder	1

4B 60408/ÄI03

KNORR-BREMSE AG
Postfach 40 10 60, D-8000 München 40

KNORR-DAHL freinage s.a.
31, rue Ferdinand Dauine F-14104 Lisieux
Postanschrift: B.P.178, F-14104 Lisieux Cédex
Téléphone (031) 321000 Télex 772106f, Télécopie (031) 620820