

Bulletin technique

N° de bulletin : TCH-023-007

Date en vigueur : 10/12/2019

Annulations : S. O.

Page : 1 sur 1

objet : **Pose difficile des plaquettes de freins à disque pneumatique Bendix® ADB22X®**

Nous avons été informés que des clients ont parfois des difficultés à loger dans le support les plaquettes de freins à disque pneumatique Bendix® ADB22X®.

Prenez les mesures suivantes si la plaquette s'ajuste mal :

1. Vérifiez le dégagement de la plaquette dans le support de frein.
2. S'il n'y a pas assez d'espace, retirez la plaquette, puis abrasez la surface d'appui du support avec une lime plate. **Ne pas utiliser un outil électrique.** Enlevez une quantité égale de matière sur toute la surface. Essuyez avec un chiffon. Cf. les illustrations ci-dessous.



Plaquette de frein Bendix®

Rouille sur la surface d'appui



Limage de la surface d'appui



Surface d'appui débarrassée de sa rouille



3. Insérez la plaquette dans le support, puis vérifiez de nouveau le dégagement.
4. La plaquette doit glisser librement dans le support; sinon, répétez les étapes 2 et 3. Remarque : Enlevez uniquement juste assez de matière pour que la plaquette glisse librement.
5. Si la plaquette s'ajuste encore mal au support, placez la plaquette intérieure à l'extérieur, et celle extérieure à l'intérieur.
6. Joindre son représentant Bendix ou l'équipe technique de Bendix au 1 800 AIR-BRAKE (1 800 247-2725), option 2, pour obtenir une aide supplémentaire. Nos représentants sont à votre disposition du lundi au jeudi de 8 h à 18 h et de 8 h à 17 h le vendredi. L'équipe technique Bendix peut également être jointe par courriel à techteam@bendix.com.

Connectez-vous et puisez à la meilleure source

Formation en ligne disponible à votre rythme – 24/7/365.

Visitez brake-school.com.

