

Boletín técnico

Boletín N.º: TCH-023-007

Fecha de entrada en vigencia: 10 dic 2019

Cancelaciones: N/D

Página: 1 de 1

Asunto: Posible problema de ajuste de la pastilla de freno en los Frenos de Disco de Aire Bendix® ADB22X®

Se nos ha informado que algunos clientes de los Frenos de Discos de Aire Bendix® ADB22X® han experimentado problemas al colocar las pastillas en el soporte del freno.

Si está experimentando este problema, tome las siguientes acciones:

1. Evalúe el ajuste de la pastilla de freno dentro del soporte del freno.
2. Si las pastillas de freno no tienen una limpieza adecuada, retire las pastillas y limpie la superficie del estribo en el soporte con una lima plana. **No utilice herramientas eléctricas.** Elimine una cantidad uniforme de material de toda la superficie. Limpiar y secar. *Consulte las ilustraciones a continuación.*



Bendix® Pastilla de freno

Corrosión de la superficie



Limando la Superficie del estribo



Superficie del estribo Corrosión eliminada



3. Inserte las pastillas en el soporte y vuelva a evaluar el ajuste.
4. Si las pastillas no se deslizan libremente en el soporte, repita los pasos 2 y 3. Nota: Remueva solo la cantidad necesaria de material para permitir que las pastillas se muevan libremente.
5. Si las pastillas aún no encajan, cambie las posiciones de las pastillas internas y externas.
6. Para más asistencia, contacte a su representante Bendix o al equipo técnico de Bendix al 1-800-AIR-BRAKE (1-800-247-2725), opción 2. Los representantes están disponibles de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. También puede contactar al equipo técnico por correo electrónico en techteam@bendix.com.

Inicie sesión y aprenda de los mejores

Capacitación en línea disponible en todo momento,
24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.
Visite brake-school.com.

